

Informazioni sul prodotto 004 CH

Vetro antiriflesso AMIRAN® - Istruzioni per la pulizia

Pulizia

Per mantenere un aspetto attraente della vetratura antiriflesso AMIRAN® è necessario che quest'ultima venga pulita ad intervalli regolari come per ogni vetratura tradizionale. La frequenza della pulizia dipende dall'ubicazione e dal grado di sporco rilevato.

Misure di pulizia idonee

Lo sporco normale si può eliminare in maniera ordinaria con acqua, spugna, stracci e raschini e/o pelle di daino per finestre. A tale proposito andrebbero aggiunti all'acqua degli additivi umettanti non abrasivi (vedi la tabella).

In caso di sporco difficile (quali ad esempio spruzzi di catrame o residui di vernice o colla) è consigliabile rimuoverlo con degli appositi solventi (vedi la tabella). Fare attenzione a non intaccare i materiali di impermeabilizzazione della vetratura.

Metodi di pulizia inadeguati

Tutte le soluzioni caustiche fortemente alcaline e gli acidi, soprattutto gli acidi fluoridrici e/o i detergenti a base di fluoruro, sono inadeguati. Attaccano le superfici di vetro antiriflesso e provocano danni irreparabili. I detergenti grossolani (quali ad esempio abrasivi, lana di acciaio, lame o altri agenti abrasivi) non devono essere usati.

Adesivi

Si raccomanda di non applicare adesivi o pellicole decorative su AMIRAN® perché la rimozione in seguito potrebbe recare danni al rivestimento.

L'interno del locale del vostro negozio ben arredato è una buona pubblicità: "Evitare di applicare dei grossi adesivi che impediscano la visibilità".

Contrassegno

Qualora vi sia il rischio che alcuni passanti possano tentare di "attraversare il vetro" bisognerà prendere dei provvedimenti per rendere riconoscibile la lastra AMIRAN®. Questo si può fare ad esempio applicando un logo aziendale direttamente dietro al vetro.

Durante il montaggio

Prima e durante l'installazione fare attenzione che le superfici di vetro rivestite non vengano danneggiate meccanicamente. Per la sigillatura, ad esempio con silicone, la superficie della lastra non deve essere imbrattata. Rimuovere subito eventuali residui.

Informazioni sul prodotto 004 CH

Vetro antiriflesso AMIRAN® - Istruzioni per la pulizia

Adatti per la pulizia di AMIRAN®:	
Mezzi ausiliari puliti:	ad esempio stracci pelle di daino per finestre spugna raschino acqua in abbondanza
Agenti umettanti neutrali:	ad esempio Pril Ajax Glasrein detergente per veri Sidolin spirito
In caso di sporco difficile:	
Solventi:	ad esempio spirito acetone diluente nitro benzina per smacchiare

Non utilizzare per la pulizia di AMIRAN®:	
Soluzioni caustiche fortemente alcaline Acidi: detergenti a base di fluoruro	ad esempio acidi fluoridrici e
Detergenti grossolani:	ad esempio abrasivi e detergenti a base di crema abrasiva spugne abrasive lana di acciaio spugne abrasive lame materiali con fili metallici intessuti

**Se le procedure raccomandate per la pulizia della vetratura non fossero sufficienti si prega di consultare il fornitore o il produttore del vetro.
In caso d'inosservanza delle presenti istruzioni per la pulizia, il fornitore non rilascia garanzie, né si assume alcuna responsabilità.**

Fonte: Schott AG

Edizione: agosto 2019